

CHROMEX

COUVERTURE CHAUFFANTE MODELE 2050 & 2052

NOTICE D'INSTRUCTIONS A CONSERVER POUR UN USAGE ULTERIEUR



Cette notice d'instructions fait partie de votre appareil. Elle contient des informations important sur sa mise en marche et son fonctionnement. Lisez attentivement cette notice d'instructions. Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures graves ou endommager votre appareil.



Ne jeter pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais disposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.



Protection Catégorie II



Ne pas planter d'aiguille ou d'objet pointu dans la couverture.



Ne pas utiliser la couverture pliée.



Pour un usage intérieur uniquement.



La couverture est lavable en machine à 40°C (programme doux), suivant les instructions de l'étiquette. Veiller à débrancher l'unité de commande de la couverture chauffante.



Ne PAS utiliser de chlore.



Ne PAS sécher au sèche-linge.



Ne PAS repasser avec un fer.



PAS de nettoyage à sec.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Afin de diminuer les risques de blessures ou les dégâts matériels, des consignes de sécurité de base doivent être respectées, dont les suivantes :

Lire attentivement ces instructions, s'assurer de connaître le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser.

Avant chaque utilisation, surveiller attentivement toute apparition de dommage, d'usure ou tout autre signe de détérioration de la couverture, de l'unité de commande ou des câbles électriques.

Si c'est le cas, ne pas l'utiliser et la retourner à un Centre Service CHROMEX.

Eteindre l'appareil et le débrancher lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le laver.

Ne PAS plier, ne PAS faire de faux plis sur la couverture pendant son utilisation.

Ne PAS percer la couverture, ne PAS utiliser d'épingles ou d'autres objets pointus.

Ne PAS utiliser pour un enfant de moins de 3 ans, pour une personne très vulnérable ou insensible à la chaleur, incapables de réagir en cas de surchauffe.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par les jeunes enfants de plus de 3 ans sauf si les commandes ont été préréglées par un parent ou par une personne assurant la garde ou si l'on a expliqué les instructions à l'enfant de manière adéquate pour qu'il puisse faire fonctionner les commandes en toute sécurité.

Ne PAS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Ne PAS utiliser dans un hôpital.

Sélectionner un réglage doux (position 1 ou 2) en cas d'endormissement ou d'utilisation prolongée.

Ne PAS utiliser la couverture avec d'autres produits chauffants. L'unité de commande ne doit PAS être couverte, ni posée sur ou sous la couverture chauffante pendant son utilisation.

Ne pas utiliser la couverture chauffante comme un surmatelas chauffant.

Ne jamais toucher l'appareil après qu'il soit tombé dans l'eau. Débrancher immédiatement la prise d'alimentation en cas d'immersion.

Tenir le câble d'alimentation éloigné des surfaces chaudes. Ne pas tirer les câbles électriques, ni les tourner, ni les tordre fortement. Ne pas utiliser le câble électrique comme poignée. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. Utiliser le dans un environnement sec uniquement (pas dans une salle de bain ou dans un endroit similaire). Utiliser uniquement avec le boîtier de commande livré avec l'appareil. Toujours brancher l'appareil sur une prise secteur 220-240 volts (alternatif).

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Installer la couverture chauffante bien à plat sur un lit, entre le drap du dessus et une couverture ordinaire et/ou un couvre lit (couette, édredon ou autre).

Connecter l'unité de commande à la couverture (la couverture est munie d'un connecteur prévu à cet effet) et s'assurer qu'elle soit correctement raccordée.

S'assurer que la prise de courant électrique est à proximité et que, lors de l'utilisation, le câble d'alimentation ne soit pas placé de manière à pouvoir faire trébucher une personne.

Lorsqu'elle est branchée à la prise de courant, l'unité de commande doit rester à portée de main de l'utilisateur.

Raccorder la couverture à la prise électrique et positionner le bouton de l'unité de commande de la position 0 à la position 1. Après quelques minutes vous pourrez ressentir la couverture chauffer sensiblement.

Pour un réglage de température plus élevé, déplacer le bouton de l'unité de commande sur une position supérieure (position 2 à position maximale 4).

Si le chauffage de la couverture est trop fort, déplacer le bouton de l'unité de commande sur une position moins élevée. Pour éteindre l'appareil, déplacer le bouton du contrôleur sur la position 0.

La couverture chauffante peut maintenant être débranchée de l'alimentation électrique.

La couverture chauffante est conçue de manière à ce que la position 1 soit idéale pour un usage continu. L'appareil est muni d'un système de protection anti-surchauffe. La couverture chauffante s'éteindra automatiquement après environ 3 heures de fonctionnement. Pour la rallumer, ramener le bouton de l'unité de commande sur la position 0 puis sélectionner à nouveau le réglage désiré.

Débrancher la couverture de l'alimentation électrique lorsqu'elle n'est pas utilisée pour une longue durée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débrancher la couverture quand elle n'est pas en fonctionnement et avant de la laver.

Déconnectez l'unité de commande de la couverture.

Ne PAS immerger, ne PAS mouiller l'unité de commande.

Nettoyer le câble électrique avec un détergent neutre s'il est sale et l'essuyer avec un chiffon doux.

Ne PAS nettoyer la couverture à sec, cela pourrait endommager les parties chauffantes.

Ne PAS utiliser de solvants industriels tels que le benzène, le kérosène ou d'autres produits similaires pour nettoyer la couverture.

Il est possible de laver la couverture en machine; dans tous les cas, le lavage à la main prolongera sa durée de vie. Pour un lavage en machine, retirer l'unité de commande et placer la couverture dans un filet, puis fermer le filet. Utiliser une faible quantité de lessive et sélectionner un programme délicat, à une température maximale de 40°C. Après lavage,

retirer la couverture du filet et l'étendre sur un fil à linge. Ne PAS utiliser d'épingle à linge.

Ne PAS essorer.

Ne PAS utiliser de sèche-linge.

Ne PAS repasser la couverture.

Ne PAS sécher en plein soleil.

Ne PAS connecter la couverture à une source de courant électrique pour la sécher.

Ne PAS utiliser d'appareil tel qu'un sèche-cheveux pour la sécher.

Laisser la couverture sécher naturellement.

Ne PAS utiliser la couverture si elle est humide ou mouillée.

Ne PAS essayer de réparer la couverture en cas de panne – la confier à un centre agréé CHROMEX.

Surveiller fréquemment toute apparition de dommage, d'usure ou tout autre signe de détérioration. Si le câble d'alimentation ou l'unité de commande est endommagé, ne pas ouvrir ni essayer de réparer, faire appel à un centre agréé CHROMEX.

RANGEMENT

Lorsqu'elle n'est plus utilisée, laisser refroidir la couverture avant de la ranger, puis la plier avec précaution avant de la placer dans son carton d'emballage.

Veiller à ce que la couverture soit sèche avant de la plier et de la ranger. La couverture doit être placée dans un endroit aéré afin de sécher naturellement.

Ne PAS utiliser de produit antimite sur la couverture.

L'isolation de la couverture sera altérée si la couverture est séchée au soleil, repassée ou si un produit antimite est utilisé. Une altération de l'isolation sera la cause de problème de sécurité.

Ne PAS faire de faux plis en plaçant d'autres d'objets par-dessus lorsqu'elle est rangée.

La couverture doit être rangée dans un endroit frais et sec.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation : 220-240 V ~ 50 Hz

Puissance : 80W (modèle 1 place – réf.2050) Type produit : HB02-0815P
160W (modèle 2 places – réf 2052) Type produit : HB02-1516P



