

# CHROMEX

## CHAUFFE-ASSIETTES - Réf. 42165

### INSTRUCTIONS IMPORTANTES A CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE

#### RECOMMANDATIONS DE SECURITE

Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions de la présente notice.

Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension d'alimentation corresponde à celle indiquée sur l'appareil.

Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité.

Ne jamais plonger l'appareil complet ou l'élément chauffant dans l'eau.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ne pas brancher l'appareil s'il est mouillé. Pour son rangement, le tenir au sec.

Ne pas couvrir le produit, sous risque d'échauffement anormal.

Lorsque l'appareil fonctionne, ne pas poser le cordon d'alimentation sur la housse.

Ne pas y planter d'aiguilles ou d'autres objets métalliques.

Ne pas tirer ni vriller le cordon d'alimentation. Ne pas l'utiliser comme poignée de transport.

En fin d'utilisation, débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Le cordon d'alimentation de cet appareil ne peut pas être remplacé. Afin d'éviter tout danger en cas d'endommagement du cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par un professionnel d'un Centre Service Agréé CHROMEX.

Examiner fréquemment l'appareil y compris son cordon d'alimentation pour y déceler d'éventuels signes d'usure ou de détérioration. Si de tels défauts sont visibles ou si l'appareil a été utilisé de manière non conforme, ne plus le mettre en fonctionnement et le retourner à un des Centres Services Agréés CHROMEX.

#### MISE EN SERVICE

Placez 1 à 2 assiettes à l'intérieur de chaque pli. Branchez l'appareil, la mise en chauffe démarre aussitôt. Dès que les assiettes sont à la bonne température, le thermostat coupe automatiquement le circuit électrique pour arrêter la mise en chauffe. Les assiettes sont prêtes à être utilisées. Pour éteindre l'appareil **débranchez** le cordon d'alimentation de la prise secteur.

#### ENTRETIEN

Pour retirer la housse, dépliez entièrement l'appareil, dégrafez les boutons pression et tirez doucement le support de l'élément chauffant vers l'extérieur.

La housse est le seul élément à pouvoir être lavé. Elle est lavable en machine ou à la main, en utilisant un programme tiède.

Pour remettre la housse, tenez celle-ci à la verticale avec l'ouverture vers le haut. Insérez progressivement le support de l'élément chauffant dans la housse en vous assurant que l'élément chauffant se trouve bien à plat et sans pli. Refermez la housse à l'aide des boutons pressions.

#### ENVIRONNEMENT

Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.



#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 200 Watts  
Tension d'utilisation : 220-240 Volts ~ 50 Hz  
Dimension : 6 pans de 30 x 30 cm environ  
Type produit : JF-CP-004

