CHROMEX

COUVERTURE & PLAID CHAUFFANT

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MODELES : 2054, 2056 & 2062

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

A CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTERIEURE

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Lisez attentivement ce manuel d'instructions et conservez-le pour une utilisation ultérieure. Si la couverture est utilisée par une autre personne, veillez à lui transmettre ce manuel d'instructions.
Conservez le sac en PVC pour stocker la couverture lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Avant l'utilisation assurez-vous d'être informé du mode de fonctionnement de l'appareil ainsi que de son mode d'utilisation.
Conservez votre appareil suivant les instructions du présent manuel.
Utilisez uniquement en couverture du dessus ou en plaid chauffant.
Ne pas utiliser comme couverture du dessous.
Ne pas border l'appareil - il doit être placé sur le dessus du lit ou sur une personne.
Ne pas utiliser plié ou froissé.
Ne pas insérer d'épingles ou d'autres objets métalliques dans la couverture.
Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il est mouillé ou humide.
Utilisez uniquement le boîtier de commande fourni avec l'appareil (Modèle: KDA6-FT).
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les hôpitaux.
Lors de son utilisation, assurez-vous que l'appareil et le cordon d'alimentation ne soient pas coincés.
Ne pas nettoyer à sec.
Ne pas sécher au sèche-linge.
Ne pas utiliser en combinaison avec un autre appareil de chauffage
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des jeunes enfants de plus de 3 ans ou des personnes infirmes sans surveillance ou instructions par une personne responsable concernant l'utilisation de l'appareil.
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par les enfants de moins de 3 ans.
Assurez-vous que la personne utilisant la couverture n'est pas insensible à la chaleur.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ayant reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

MODE DE FONCTIONNEMENT

Cet appareil est destiné à être utilisé comme un ''PLAID'' ou une ''COUVERTURE CHAUFFANTE'' et doit donc toujours être placé au-dessus de l'utilisateur (pas en-dessous), ou le dessus d'un lit. Il ne doit pas être utilisé comme un surmatelas chauffant.



Connectez l'unité de commande à la couverture (un connecteur prévu à cet effet est fixé à la couverture) et assurez-vous qu'il est bien raccordé.

UTILISATION EN PLAID CHAUFFANT

Si vous utilisez votre appareil en plaid, assurez-vous qu'il soit à proximité d'une prise secteur. Lors du fonctionnement, le câble d'alimentation ne doit pas être placé en travers, de façon à pouvoir faire trébucher une autre personne. Lorsqu'elle est raccordée à la source d'alimentation, l'unité de commande doit rester facilement accessible à l'utilisateur. Le plaid doit être placé au dessus de l'utilisateur et non en dessous. Ne le bordez pas sous une personne. Il doit rester lâche afin de ne pas gêner les mouvements de l'utilisateur.

UTILISATION EN COUVERTURE CHAUFFANTE

Pour une utilisation en couverture chauffante sur un lit, placez l'appareil sur le dessus du lit, au-dessus de l'utilisateur et non en-dessous l'utilisateur. Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un surmatelas. La couverture doit être placée de façon à ce que l'unité de commande soit facilement accessible à l'utilisateur. L'unité de commande ne doit être exposée à aucune pression, elle ne doit pas être placée sous d'autres couvertures, coussins ou couette. Afin d'obtenir une chaleur adéquate, superposer une couverture (ou un édredon) sur la couverture chauffante.

UTILISATION

Raccordez la prise à une source d'alimentation. Placez l'interrupteur sur ''ON'' pour démarrer l'appareil, le LED indicateur de puissance doit s'éclairer. Pressez la touche de température jusqu'à ce que les 5 LEDS soient allumés (réglage maximum). Il faut au moins 30 minutes pour atteindre la température maximum. Une fois la température maximum atteinte, vous pouvez modifier le niveau de chaleur en pressant la touche de température. Le tableau ci-dessous est une indication sur le niveau de température et ce que le nombre de LED allumé signifie par rapport au réglage de la température.
Pour un usage prolongé, il est recommandé de régler la température au niveau « 1 ».

MODES DE FONCTIONNEMENT

Nombre de pression	LED	Consommation	Niveau de température
1	1 LED	Pe25%	le plus bas
2	2 LEDs	Pe40%	bas
3	3 LEDs	Pe55%	moyen
4	4 LEDs	Pe70%	fort
5	5 LEDs	Pe100%	le plus fort
6	1 LED	Pe25%	le plus bas
...	...	...	....



L'unité de commande est munie d'un arrêt automatique programmable (bouton du milieu) qui vous permet de déterminer la durée de fonctionnement de la couverture. Vous pouvez programmer 1 à 8 heures de fonctionnement. La durée d'utilisation est déterminée par le nombre de pression exercée sur la touche arrêt programmable. Par exemple, si vous pressez 3 fois la touche arrêt programmable, la durée d'utilisation sera de 3 heures. Si vous souhaitez annuler la programmation, pressez la touche annulation et tous les réglages seront annulés. Vous pourrez alors programmer à nouveau en pressant la touché arrêt programmable.
REMARQUE : Si les LEDs clignotent alternativement, vérifier que l'unité de commande soit complètement connectée à la couverture. Si elle est connectée, pressez la touche annulation pour arrêter le clignotement, puis programmez un nouveau réglage. Si les LEDs clignotent simultanément, vérifiez que la couverture ne soit pas pliée ou repliée à un endroit. Si c'est le cas, dépliez la couverture et pressez la touche annulation pour stopper le clignotement, après quelques minutes, vous pourrez programmer un nouveau réglage. **Si vous ne pouvez pas arrêter le clignotement des LEDs, débranchez la couverture de la source électrique et vérifiez que le câble d'alimentation ne soit pas endommagé. Si le clignotement persiste,**

l'appareil ne doit plus être utilisé et doit être retourné à un Centre Service Agréé Chromex. N'ESSAYEZ PAS DE LE REPARER VOUS-MEME.

FONCTION ARRÊT PROGRAMMABLE

Nombre de pression		1	2	3	4	5	6	7	8	9	...
LED(s) éclairé(s) sur l'unité de commande	1h	✿		✿		✿		✿		✿	
	2h		✿	✿			✿	✿			...
	4h				✿	✿	✿	✿			
	8h								✿		
Durée de fonctionnement		1	2	3	4	5	6	7	8	1	...

Après utilisation de la couverture ou si elle n'est pas utilisée, débranchez la de la source de courant électrique.

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Quand elle n'est pas utilisée et avant de nettoyer la couverture, débranchez la de sa source de courant. Débranchez la couverture de sa source de courant lorsque vous souhaitez la nettoyer. Ne PAS immerger ni mouiller l'unité de commande.

NETTOYAGE

Ne PAS nettoyer à sec, cela pourrait endommager les éléments chauffants.
Pour nettoyer la couverture, frotter avec un tissu doux imbibé de détergent doux. Laissez la sécher minutieusement avant son utilisation ou son rangement.
Ne pas utiliser de solvants industriels tels que benzène, kérosène ou produits similaires.
Il est possible de laver la couverture en machine; les lavages/nettoyages à la main prolongeront la durée de vie de votre couverture. Pour un lavage en machine, débrancher l'unité de commande, placer la couverture dans un sac et fermer le. Utiliser une lessive douce et régler la machine sur un programme ''délicat'', à 40°C maximum. Après lavage, retirer la couverture du sac avant de l'étendre sur un séchoir. Ne pas utiliser d'épingles à linge.
Ne PAS essorer la couverture.
Ne PAS passer au sèche-linge.
Ne PAS repasser la couverture.
Ne PAS utiliser d'appareil tel qu'un sèche-cheveux pour sécher la couverture.
Laisser la couverture sécher naturellement.
Ne PAS utiliser la couverture si elle est mouillée ou humide.

ENTRETIEN

Ne PAS essayer de réparer la couverture – faites la contrôler par un Centre Service Chromex.
La couverture ne contient pas de pièce utilisable.
Examiner fréquemment la couverture afin de vérifier qu'elle n'est pas usée ou endommagée

RANGEMENT

Dans le cas où la couverture n'est pas utilisée pendant une longue durée, conservez-la dans son emballage d'origine, dans un endroit sec, sans poser d'objets lourds par dessus.

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Cette couverture/plaid CHROMEX doit être raccordée à une source de courant électrique appropriée 220-240 volts (50 Hz).
Ne pas enrouler le câble d'alimentation et ne pas le placer en travers de l'appareil durant l'utilisation.
Débrancher l'appareil de la source de courant électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Références : 2054 / 2056 / 2062

Modèles : TDK80x150-1SC / TDK140x150-1SC / TDK160x130-1SC

1 x 60W – 220-240V – 50Hz (réf. 2054)

1 x 120W – 220-240V – 50Hz (réf. 2056 & 2062)

Type unité de commande: KDA6-FT

ENVIRONNEMENT

Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.