

# CORDON CHAUFFANT HORTICULTURE

## Disponible :

230 v	8 m	56 w	Réf. H08
230 v	15 m	105 w	Réf. H15
230 v	30 m	210 w	Réf. H30
230 v	40 m	280 w	Réf. H40

Fabriqué en France

## Présentation :

- Cable chauffant silicone double isolation avec prise d'alimentation et thermostat de régulation intégré.

## Sécurité :

- Tenue en température de  $-60^{\circ}$  à  $180^{\circ}$
- Qualité diélectrique excellente (Classe 2)
- Très bonne résistance aux intempéries et au vieillissement
- Le thermostat enclenche le cordon chauffant lorsque la température est inférieure à  $3^{\circ}$ , il coupe automatiquement dès que la température de mise hors gel atteint  $+8^{\circ}$  (Avec une précision  $+ ou - 2^{\circ}$ )

## Utilisation :

- Protège contre les grands gels tous vos végétaux fragiles, en pleine terre ou en pot (Ex. Palmiers, cactés, lauriers, oliviers, etc...)
- Se pose sous un voile d'hivernage.

## Conseils de Montage :

- Déroulez votre cordon sur toute sa longueur afin d'avoir l'aller et le retour rectiligne
- Rassemblez le plus possible toutes les branches de votre plante ou arbre, les maintenir avec une corde
- Démarez votre enroulement en double par le haut de votre plante ou arbre. Fixer l'extrémité de votre cordon (côté boucle) avec l'attache plastique fournie (photo n° 1).
- Continuez votre enroulement en allant vers le bas en espaçant votre cordon (suivre notre tableau ci-dessous, photo n° 2). Au pied du tronc, laissez quelques spires (photo n° 3).
- Enveloppez votre plante ou arbre, équipé de son cordon chauffant, d'un voile d'hivernage, afin de créer une enveloppe chauffante (photo n° 4).
- Le thermostat de votre cordon régulera la température à l'intérieur de cette enveloppe entre 3° et 8°.
- Signalez la présence du cordon électrique chauffant, par l'intermédiaire des collants fournis.



## Renseignements utiles :

- Ne jamais couper ou raccourcir le cordon.
- Le cordon doit être branché sur un prolongateur pour extérieur.
- Ne jamais mettre le cordon sous tension non déroulé.
- Se pose en double

## Exemples d'enroulements :

Référence Cordon	Dimensions extérieures du végétal approximatives	Espaces spires
8 m 230 v	Ø ext. 0,30 m haut. 1,50 m / Ø ext. 0,50 m haut. 1 m	± 30 cm
15 m 230 v	Ø ext. 0,50 m haut. 2 m / Ø ext. 1 m haut. 1 m	± 30 cm
30 m 230 v	Ø ext. 1 m haut. 2 m / Ø ext. 2 m haut. 1,50 m	± 30 cm
40 m 230 v	Ø ext. 1 m haut. 3 m / Ø ext. 2 m haut. 2 m	± 30 cm

*Certificat de Garantie*



DURÉE DOUZE MOIS

*Bénéficiaire de la garantie*

M.....

Rue..... N°.....

à.....

Dépt.....

Signature :

*revendeur*

Ets.....

Rue..... N°.....

à.....

Dépt.....

Date d'acquisition : .....

En cas de réparation, l'appareil sera expédié à :

ELECTRO-VELA

3, rue Gilles Roberval

Z.I. du Polygone

72100 LE MANS - FRANCE

Tél. (33) 02 43 24 27 79

Télécopie (33) 02 43 77 12 25

E-mail : [ELECTRO-VELA@wanadoo.fr](mailto:ELECTRO-VELA@wanadoo.fr)

# CONDITIONS DE GARANTIE

- 1 - La garantie des appareils distribués par les Ets ELECTRO-VELA est assurée par le S.A.V. ELECTRO-VELA.

Expédition : 3, rue Gilles Roberval - Z.I. du Polygone  
72100 LE MANS

## STATION SERVICE RÉGIONALE

- 2 - La garantie ne prévoit pas les réparations à domicile. Les marchandises à réparer devront être déposées ou expédiées en port payé :

3, rue Gilles Roberval - Z.I. du Polygone - 72100 LE MANS

- 3 - Pour les marchandises expédiées, le port aller doit être payé par l'expéditeur, les frais de retour sont couverts par les Ets ELECTRO-VELA dans le cas d'une réparation sous garantie.

- 4 - Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire qui devra le cas échéant, faire toutes réserves auprès du transporteur à réception du colis.

- 5 - La garantie est valable un an à compter de la date de l'achat de l'utilisateur. La date et le cachet du revendeur sont exigés sur le certificat de garantie, joint à chaque appareil. Pour toute réparation bénéficiant de la garantie, les pièces reconnues défectueuses seront remplacées gratuitement.

La main-d'œuvre des réparations sous garantie est gratuite. La garantie ne couvre pas les défauts consécutifs à :

- une réparation pratiquée par une personne non habilitée à le faire.
- une fausse manœuvre de l'utilisateur.
- une utilisation sur une tension non conforme.
- aux détériorations provenant de la non observation du mode d'emploi.
- un bris de chute.

- 6 - Les pièces remplacées sont conservées par les Ets ELECTRO-VELA.

- 7 - Les dispositions du présent bon de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés, qui s'applique, en tout état de causes, dans les conditions des articles 1614 et suivants du Code Civil.

- 8 - Les présentes conditions de garantie sont considérées comme acceptées sans restriction ni réserve par le fait même d'une commande. Toute stipulation contraire non acceptée par écrit sera inexistante.

- 9 - En aucun cas la garantie ne donne droit à des dommages et intérêts.

- 10 - En cas de contestation la seule juridiction reconnue est celle du Tribunal de Commerce de la Sarthe, même au cas où l'acheteur stipulerait par clause imprimée la compétence de tout autre tribunal.